

STUDER		
	HEV	\mathbf{u}

B260

REVOX 8260, 8260-S, 8160 FM TUNERS

DEUTSCH	INHALT 1 Bedienungselmmente und Anschlüsse 2 Ausbau 3 Funktionsbeschreibung 4 Abgleichanleitung	3 4 7 13 15
---------	--	-------------------------

Schemata und Positionslisten 5 Diagrams and positions lists Schémas et listes des positions	75
Mechanische Ersatzteile 6 Mechanical spare parts Płaces de rechange mécanique	111
Technische Daten 7 Technical specifications Caractéristiques techniques	115



Behandlung von MOS-Bauteilen

MDS-Bausteine sind besonders empfindlich auf elektostatische Ladungen. Folgendes ist daher zu beachten:

- Elektostatisch empfindliche Bauteile werden in Schutzverpackungen gelagert und transportiert.
 Jeder Kontakt der Elementanschlüsse mit elektrostatisch aufladbaren Materialen ist unbedingt zu
- vermeiden.

 Anschlüsse dürfen nur berührt werden, wenn das Handgelenk geerdet ist.
- Als Arbeitsunterlage ist eine geerdete, leitende Matte zu verwenden.
- Printkarten nicht unter Spannung herausziehen oder einstecken.

Handling MOS components

MOS components are extremely sensitive to static charges. Please observe therefore the following regulations:

- Components sensitive to static charges are stored and shipped in protective packagings. On the package
- you find the above-mentioned symbol.

 Avoid any contact of connector pins with foam packages and -foil made of similar chargeable package
- material.

 Don't touch the connector pins, when your wrist is not grounded with conducting wristlet.
- Use a grounded conducting mat when working with sensitive components.
- Never plug or unplug PCBs containing sensitive components when the set is swiched on.

Manipulation des composantes MOS

Les composantes MOS sont extrêmement sensibles à l'electricité statique. Veuillez donc suivre les conseils:

- Les composantes MOS sont stockés et transportés dans des emballages protecteurs avec le symbole susmentionné.
- Evitez tout contact entre les broches des circuits et matériaux susceptible de porter une charge
 Alectrostatique
- Ne touchez pas les broches des circuits si votre poignet n'est pas relié à la terre par bracelet conducteur.
- Utilisez un tapis conducteur relié à la terre quand vous travaillez avec des composants sensibles.
- Ne jamais enficher ou retirer des circuits imprimés si l'appareil est sous tension.

Prepared and edited by STUDER REVOX TECHNICAL DOCUMENTATION mis Althardstrasse 10 CH-BIDS Regensdorf-Zurich Switzerland

We reserve the right to make alterations


Copyright by WILLI STUDER AG Printed in Switzerland


Order No. 10.30.0870 (Ed.0189)

REVOX is a registered trade mark of WILLI STUDER AG Regensdorf.

DEUTSCH

Inhalt		Seite	Inhalt		Seite
	Behandlung von MOS Bauteilen	2	4.	ABGLEICHANLEITUNG	19
			4.1	MESSGERATE, HINWEISE	15
1.	BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLE	ISSE	4.1.1	Messgeräte und Hilfsmittel	1
		4	4.1.2	Abkürzungen	1
1.1	FRONT-SEITE	4	4.2	VORBEREITUNGEN	14
1.2	RGCK-SEITE	6	4.2	VONDERET LONGER	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4.3	EMPFANGSTEIL	21
	A second	_	4.3.1	Nachstimmspannung	_
2.	AUSBAU	7	4.3.2	Lokal Oszillator Mischspannung, Oszillator Buffer	21
2.1	HINWEISE, WERKZEUGE	7	4.3.3	Quarzreferenz 4 MHz	21
	name and a second		4.3.4	HF-Kreise	2:
2.2	ENTFERNEN DER ABDECKUNGEN	7	4.3.5	Dreikreis ZF-Filter	2:
2.2.1	Obere Abdeckung	7	4.3.6	Erstes Achtkreis ZF-Filter und	
2.2.2	Seitliche Abdeckungen	7	4.3.7	Erster ZF-Kreis Zweites Achtkreis ZF-Filter	23
2.3	SICHERUNGEN	7		Zweiter ZF-Kreis ZF-Filter	23
	o tel revoluero			FM-Demodulator	23
2.4	CHASSIS ZERLEGEN	. 8		Signalstärke-Spannung USS	24
2.4.1				Tiefpass-Filter 15kHz	. 24
2.4.2	POWER SUPPLY UNIT 1.726.230	8	4.3.12	Cauer-Tiefpass 100kHz	25
2.4.3	POWER SUPPLY UNIT 1.726.231 FM TUNER UNIT	9	4.3.13	Stereo Decoder, 76kHz Oszillator Übersprechdämpfung Stereo	25
2,4,4	FR TONER DIVIT	7	4.3.15	Calibration Oscillator 400 Hz	25
2.5	FRONTTEIL ZERLEGEN	10		OULTH GETT CONTRACTOR	
2.5.1		10	4.4	HELLIGKEITSSTEUERUNG FIP-DISPLAY	28
2.5.2	Bedienungschassis	10			_
2.5.3	5lasscheiben 5lasklappe	10	4.5	RDS-DPTION	26
2.5.5	MICROCOMPUTER BOARD	11			
2.5.6	Tasten	11	1 4.	ENGLISCH	27
			1 4.	FRANZÖSISCH	51
2.6	RDS-DPTION	12			
3.	FUNKTIONSBESCHREIBUNG	13	5.	SCHEMASAMMLUNG	75
3.1	NETZTEIL	13	6.	MECHANISCHE ERSATZTEILE	111
3.2	EMPFANGSTEIL	14			
3.2.1	HF-Verstärker	14	7.	TECHNISCHE DATEN	115
5.2.2	Mischstufe und ZF-Teil	14			
3.2.3	Lokaloszillator und Synthesizer	14			
3.2.4	FM-Demodulator und Stereodecoder	14			
3.3	NF-TEIL	15			
3.3.1	FM-TUNER UNIT	15			
3.3.2	POWER SUPPLY UNIT	15			
3.4	FELDSTXRKEANZEIGE und MUTINGSTEUERUNG	15			
3.5	STEUERUNG VON				
	EMPFANGS- und NF-TEIL	15			
3.6	DIGITALTEIL	16			
3.6.1		16			
3.6.2	Mikroprozessor IC1	16			
3.6.3	Mikropozessor IC2	17			
3.7	RDS-OPTION	17			
0./	UDD-GL I TOM	1/			





BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLUSSE

1.1 FRONT-SEITE

Mit REVOX IR - FERNBEDIENUNG B208 steuerbare Funktion.

DC3	BEDIENUNGSELEMENT		Funktion
E13	POWER	>>	Ein/Aus Schalter bzw. Power on/Stand by. Beim Einschalten wird der zuletzt eingestellte Zustand wiederhergestellt.
[2]	P-TYPE SCAN	**	Suchlauf in auf- oder absteigender Reihenfolge nach Stations- Speichern gleichen Programm-Typus. Dauerdruck lässt jede dieser Stationen einige Sekunden lang ertömen.
	AUTOTUNING		Startet den automatischen Sendersuchlauf im Abstimm-Modus (Taste [14] TUNING).
[33	STATION SCAN	>>	Durchläuft die Station-Speicher in auf- oder absteigender Reihen- folge. Stationen auf P-Type O werden ausgelassen. Dauerdruck lässt Jede dieser Stationen einige Sekunden lang ertöhen.
	FREQUENCY STEP		Manuelles Suchen im Abstimm-Modus (Taste [14] TUNING) mit gewähltem Frequenzraster; 10kHz oder 50kHz, Taste 15 STEP.
[4]	OPEN		Die Glasklappe öffnet sich.
[5]	P-TYPE	**	Vorbereitung für die Eingabe eines Programm-Typus (P-Type). Das Gerät erwartet danach die Eingabe einer Ziffer von O bis 9 und den Abschluss mit Taste ENTER f.C.I.
[6]	ENTER	**	Abschlusstaste beim Aufruf und Programmieren der Stations- Speichertasten (STA).
[7]	Ziffern-Tasten	**	Numerische Tastatur zur Eingabe von Ziffern beim: • Aufrufen der Stations-Speicher (Ziffer + ENTER (6)) • Aufrufen eines Programme-Typus (P-TYPE (5)) + Ziffer + ENTER (6)) • Eingeben einer Empfangsfrequenz (Ziffern + ENTER (6))
[83]	DISPLAY		Schaltet die Anzeige im <u>Stations-Modus</u> ums Empfangs-Frequenz Sendername oder beides gleichzeitig Die Nummeern von Stationstaste und P-Type werden im Stations-Modus immer angezeigt. In <u>Anstimentodus</u> hat die Taste keine Funktion, Anzeige im Abstime-Modus und Empfangsfrequenz Frequencraster und Empfangsfrequenz 10 105.59 MHz
[9]	RDS LED		Zeigt den Empfang eines Senders mit RDS-übertragung an.
[10]	REMOTE LED		Leucht auf, wenn IR-Fernsteuersignale Empfangen werden.
<u>[113</u>	FIP-DISPLAY		· 20stellige Vacuum-Fluoreszenz-Anzeige. Anzeigemöglichkeiten sind unter Taste DISPLAY [8] genannt.
[123	MUTING LED		Leuchtet, wenn die Stummschaltung (MUTING) bei ungenügender Signalstärke die Audio-Ausgänge unterbricht. Sie ist mit Taste MUTING (SI) auschältbar.
[13]	STEREO LED		Signalisiert den STEREO-Empfang eines Senders. Taste MONO [26] schaltet auf Mono-Wiedergabe.

[14]	TUNING	Schaltet das Gerät in den Abstime-Hodus für die Suche oder die Eingabe von Empfangs-Freguenzen. Die Funktionen der Tasten (23 und 133 werden auf AUTOTUNNES und FREGUENCY STEPS geändert (untere Beschriftungen). Drücken der Taste STATION (18) oder Schliessen der Glasklappe hebt diese Funktion wieder auf.
[15]	STEP	Umschaltung des Frequenz-Rasters im Abstimm-Modus. Die gewählte- Schrittweite von 10kHz oder SOkHz wird im FIP-Display [11] angezeigt. Die Funktion AUTOITUNING verwendet immer das Frequenz-Raster von SOkHz.
[16]	RECALL	Wiederherstellung des Empfangs der zuletzt gehörten Stations- Tasto, nachdem die Empfangsfrequenz im Abstimm-Modus verändert worden ist.
[17]	SEARCH	Umschalten der Amsprechschwelle beim automatischen Sendersuchlauf AUTOTUNNG. • LOCAL: Nur starke, lokale Sender werden ausgewählt. • DISTANT: Der Suchlauf stoppt bei allen empfangbaren Sendern.
[18]	STATION	Hebt den mit TUNING D41 eingeschalteten Abstimm-Hodus auf. Die Tasten (22 und C53 entsprechen wieder ihren ursprünglichen Funktionen P-TYFE SCAN und STATION SCAN.
[19]	LC-DISPLAY	Multifunktionales Anzeigefeld: Signalstärke - Center-Tuning DIRECT (Bostina-Modus) - ANTENNA MONO - SEARCH-Modus - LEVEL-Modus RF-PRE-TUNING - IF-SNUMIDTH RDS - MUTINS
[203	RF	Umschalten der HF-Stufen SINGLE/DOUBLE • SINGLE: Normaler Betrieb, aaximale Empfindlichkeit • DOUBLE: Hohere Sclektivität, Empfindlichkeit 4dD geringer
E213	LEVEL	Pagelanpassung des Audio-Ausganges an den Vorverstärker-Eingang und Pagelausgleich der SO Stations-Tasten: • DUTPUT: Ausgangspegel verändern, O bis -20dB in 1dB-Schritten. • STATIONE • NOMINAL: Miederherstellen der Werkseinstellungs aut STORE speichern.
[22]	ANTENNA	Schaltet zwischen den beiden Antennen-Eingängen A und B um.
[23]	CURSOR	Einschalten der alphanumerischen Eingabe für Senderkurznamens • Zeichensatz durchblättern mit den Tasten < > 1253 (277. • Weiterschalten der Eingabestelle. • Speichern mit STORE C31, wenn der Name eingegeben ist.
[24]	IF	Umschalten der IF-Sandbreite WIDE/AMRROM: WIDE: Normalbetriebsart, geringerer Klivrfaktor da grössere Schalter (1980kt). NARROM: Vortessert die Nahmelektion von nahe beieinander liegenden Sendern, Bandbreite 110kHz (B260-§ = BUKHz).

[25] [27]	< >	Vorwärts- [27] oder rückwärtsblättern [25] im Zeichensatz der alphanumerischen Anzeige.
[26]	MOND	Schaltet auf MONO. Stereo-Sendungen werden in Mono wiedergegeben.
[283	BLEND	Zweistufiges Höhenfilter verringert das Stereo-Rauschen. (Reduktion der Kanaltrennung in 2 Stufen)
[29]	AUTO	Programmierhlife zur Übernahme einer gewählten Station in den nächsthöheren Stationsspeicher. Guittung: 24 STORED: (Die zuletzt aufgerufene Station war 23J
1303	MUTING	Ein- und Ausschalter der automatischen Stummschaltung, die bei (MUTING) ungenügender Signalstärke einsetzt.
[313	STORE	Spithertaste: Bereitst das übspeichern in einen Stations-Speicher vor. In Display blinkt die Stationsnummer. Senderfrequenzen und Sender-Kuransen eingeben oder Pægel-Werte verändern. Taste ENIER speichert die Werte und beendet den Vorgang.
[32]	RDS	Wählt Empfang mit RDS-Auswertung (RADID DATA SYSTEM), voraus- gesetzt diese Option ist eingebaut.

1.2 RUCK-SEITE

CX3	ANSCHLUSS	Funktion
[33] [34]	ANTENNA A ANTENNA B	Antennen-Eingangsbuchsen 75 Ω koaxial
[35]	AUDIO	NF-Ausgangsbuchsen Cinch
[36]	SCOPE.	Ausgangsbuchsen V und H Cinch Anschluss eines Oszilloskops zur Anzeige und Beurteilung von: • Mehrweg Empfang (V- und H- Buchse). • Anschluss eines Drehspulinstruments (100µA) als analoges Signalstärke-Instrument (V-Buchse).
[373	SERIAL LINK	6Pol DIN-Buchse zum seriellen Anschluss eines externen IR- Empfängers BZD6 oder des Controllers BZD0. Über diese Buchse kann auch der interne IR-Empfänger ausge- schaltet werden (Pinl mit Pin2 und Pin4 mit Pin5 verbinden).
[38]	AC POWER	Netzbuchse (Entfällt bei Geräten mit POWER SUPPLY UNIT 1.726 <u>.231</u> .00/81 da Netzkabel fest.)
[39]	٧×	Anzeigefenster der eingestellten Netzspannung.

AUSBAU

2.1 HINWEISE, WERKZEUGE

Achtung:

Vor dem Entfernen von Gehäuseteilen und elektrischen Baugruppen ist der Netzstecker zu ziehen !

- Bei Aus- und Einbauarbeiten elektronischer Komponenten sind die eingangs dieser Anleitung erwähnten Richtlinien zur Behandlung von MOG-Bauteilen zu beachten.
- Der Arbeitsplatz soll so vorbereitet werden, dass Kratzspuren am Gerät verhindert werden.
- [Beachte Serätenummer]
 [Beachte Printnummer]
 [Beachte Bauteilnummer]

Von der Geräte-, Print- oder Bauteilnummer abhängiges Vorgehen ist mit einem dieser Vermerke dekennzeichnet.

Verwendete Werkzeuge:

1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Grösse	٥
1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Grösse	1
1	Kreuzschlitz-Schraubendreher	Grösse	2
1	Schraubendreher	Grösse	1
1	Schraubendreber	Grösse	2

"ESE"-Arbeitsplatzausrüstung Best. Nr. 46200

2.2 ENTFERNEN DER ABDECKUNGEN

2.2.1 Obere Abdeckung

Fig.3:

An Ober- und Rückseite 8 Schrauben () entfernen.
 Die Abdeckung etwas anhebend nach hinten schieben und abnehmen.

2.2.2 Seitliche Abdeckungen

Fig.3:

Je 2 Schrauben (2) lösen.




Fig.3

2.3. SICHERUNGEN

- Netzstecker ziehen!
- . Die obere Abdeckung entfernen (2.2.1).
- Sicherungen auswechseln:

[Beachte Printnummer]

Primär:

POWER SUPPLY UNIT 1.726.230.80: F1 mit Berührungsschutz 100...240 V --> T 500 mA

POWER SUPPLY UNIT 1.726.231.00/81; F1 mit Berührungsschutz 220 240 V --> IT 250 mA

220...240 V -→ TT 250 mA 115 V -→ T 500 mA

Sekundär:

POWER SUPPLY UNIT 1,726,230,00 1,726,231,00/81:

F2, F3, F5 --> T 1 A F4, F6 --> T 100 mA

2.4 CHASSIS ZERLEGEN

E Beachte Printnummer 3

Einige B260 und alle B260-S Geräte enthalten einen Netzteilprint, bei dem der Netztrafo direkt auf dem Print eingelötet ist (POWER SUPPLY UNIT 1.726.231.00/81). Der Ausbau ist daher von der Version des Netzteils abhängig:

POWER SUPPLY UNIT: 1.726.230.00 1,726,231,00/81

Kapitel 2.4.1 und 2.4.2 2.4.3

2.4.1 Netztrafo

E Beachte Printnummer 3

Kapitel 2.4.1 und 2.4.2 gelten nur für POWER SUPPLY UNIT 1.726.230.00

Fig.4:

- Das Gerät umdrehen und auf die Oberseite legen.
- 2 Schrauben (3) der Netzbuchse entfernen. 4 Schrauben (4) lösen und herausziehen.
- Das Gerät wieder auf seine Füsse stellen; beim Umdrehen unbedingt den Trafo mit einer Hand sichern !
- Den Trafo senkrecht aus der Steckverbindung ziehen, die Vierkantmuttern im Trafo nicht verlieren.




Fig.4

2.4.2 POWER SUPPLY UNIT 1.726.230.00

Fig.5:

- Den Netztransformator ausgebauen (2.4.1).
- Die beiden Steckverbindungen (5) durch Ziehen am Plastikteil lösen.
- 2 Schrauben (6) des Kühlblechs lösen und mit Isolierscheiben und Distanzrollen herausnehmen.
- 8 Schrauben (7) des Prints entfernen.




Fig.5

[Beachte Printnummer]

Kapitel 2.4.3 gilt nur für POWER SUPPLY UNIT 1.726.231.00/81

Fig.6:

- 2 Steckverbindungen (8) lösen.
- 7 Schrauben (9) lösen.
- Den RDS-Print ausstecken (Option),
- 2 Schrauben (10) des Kühlblechs lösen und mit Isolierscheiben und Distanzrollen herausnehmen.
 - 4 Schrauben (11) des Trafos entfernen.
- Umbau auf andere Netzspannungen:

Siehe Kapitel 5, Schemateil.

2.4.4 FM-TUNER UNIT 1.726.250

Fig.7:

- Die Steckverbindung (8) zum Print POWER SUPPLY UNIT ziehen.
- Abschirmblech entfernen; 6 Schrauben (12) lösen.
- Die Kontaktschraube (33) an der rechten Chassis seite und 12 Schrauben (14) entfernen.




Fig.6




Fig.7

FRONTTEIL ZERLEGEN

[Beachte Gerätenummer]

- Bei Geräten ab Nr. 5400...
- ... entspricht die Kapitelfolge der Reihenfolge

des Ausbaus. Geräte bis Nr. 5400... Isonere Bolzen bei - haben längere Bolzen bei der linken Glasscheibe. Daher ist die Glasscheibe nicht nur mit dem Frontprofil, sondern auch mit dem Bedienungschassis fest verbunden. Bei diesen Geräten muss zuerst der Print MICROCOMPUTER UNIT ausgebaut und die beiden Glasscheiben entfernt werden, ehe Bedienungschassis und Frontprofil voneinander getrennt werden können.

In allen Gerätenummern...

... sind die neuen Ausführungen von Bedienungschassis und Bolzen verwendbar (siehe Kapite) 6, Ersatzteile).

2.5.1 Ausbau

Fig.B:

- Die Stecker vom Print POWER SUPPLY UNIT ziehen.
- 8 Schrauben (15) entfernen.
- Das Frontteil nach vorne abziehen und für weiteres Zerlegen auf eine schützende Unterlage legen.




Fig.8

2.5.2 Badienungschassis

[Beachte Gerätenummer]

Bei Geräten bis Nr. 5400... ... müssen zuerst die beiden Glasscheiben und der Print MICROCOMPUTER UNIT ausgebaut werden (Kap. 2,5,3 und 2,5,5).

Fig.9:

- 10 Schrauben (16) lösen.
- Das Bedienungschassis mit geöffneter Klappe vom Frontprofil trennen.




Fig.9

2.5.3 Glasscheiben

E Beachte Gerätenummer)

* Bei Geräten bis Nr. 5400... ...ist zuvor der Print MICROCOMPUTER UNIT zu entfernen (Kap 2.4.4).

Fig.9:

- Die beiden Bolzensicherungen (17) des auszubauenden Glases entfernen.
- Die Slasscheibe mit den Bolzen von vorne her abnehmen.

Beim Einsetzen der Scheibe ist darauf zu achten, dass die Gummiringe der Bolzen nicht fehlen.

Achtung:

Bei ausgebautem Mikrocomputer Print nicht von innen her auf das sichtbare Glas drücken; Vorsicht, es handelt es sich dabei um das LC-Display selbst sowie um ein Schutz- und Filterglas der VIP-Anzeige,

2.5.4 Glasklappe

Fig.10:

Ist die Aufhängung der Glasklappe beschädigt, oder wirkt deren Geffnungs-Dämpfung nicht wie gewünscht, so muss das Dämpfungsgehäuse (18) geöffnet werden. Für die Dämpfung, falls notwendig, etwas Silikonfett verwenden.




Fig.10

2.5.5 MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270

Achtungs

1. Der Print-Ausbau verlangt grösste Vorsicht. (Bruchgefahr!)

2. Die LCD Anzeige kann herausfallen, wenn der Print entfernt ist.

Fig.1D und 11s

gun um im Beitlich am Bedienungsschassis beginnend, sind sämtliche Schnapphaken (19) leicht vom Print wegzubiegen. Dabei ist dieser anzuheben, bis er ganz abgenommen werden kann.

Nach dem Einbau müssen alle Haken den Print festhalten.




Fig.11

2.5.6 Tasten

- Fig.12: Den Print MICROCOMPUTER UNIT ausbauen (2.5.5).
- Die Kontakt-Gummimatten abnehmen.

die Metall-Tasten erfordern einen kleinen Schraubendreher, um sie aus dem Bedienungschassis herauszulösen:




Fig.12

RDS-OPTION (RADIO DATA SYSTEM)

A. VORBEREITLINGEN:

[Beachte Bauteilnummer]

In Geräten, mit IC2 = 1.726.270.05 ...
... muss dieser durch den auf RDS vorbereiteten
Mikroprozessor 1.726.271.20 ersetzt werden (Fig.11, MICROCOMPUTER UNIT 1,726-270).

[Beachte Printnummer]


Fig.13 links:

- In Geräten mit POWER SUPPLY 1.726.230.00...
 - "müssen neben dem Austausch 5 Drahtbrücken (20) Mikroprozessors zusätzlich eingelötet werden. Das Netzteil ist dazu auszubauen.
- In Geräten mit POWER SUPPLY 1.726.231.00/81... ...sind die 5 Drahtbrücken (20) bereits vorhanden.
- Der Einbau im folgenden Kapitel B. ist für alle Geräte gleich.

EINBAU:

Fig.13:

- 2 Schrauben (21) entfernen.
- Die Drahtbrücke (22) auftrennen. Den RDS Print (1.726.280) in den dafür vorgesehenen Sockel (23) stecken. Vorsicht : Die Bauteilseite muss zum FM TUNER
- Print zeigen. Mit den beiden entfernten Schrauben befestigen.
- Bemerkung: Einstellarbeiten sind keine notwendig.



FUNKTIONSBESCHREIBUNG

3.1 NETZTEIL

Das Netzteil ist für sechs verschiedene Netzspannungen zwischen 100 V und 240 V AC ausgelegt. Auf dem einzigen Kühlblech des Gerätes sitzen drei Spannungsregler (ICI/2/4) und ein Leistungstran-

sistor (01). Sekundärseitig liefert der Netztransformator folgende Spannungen (POWER SUPPLY UNIT 1.726.230/231 Page 1 of 31 Ein- und ausgeschaltet wird das Netzteil vom Mikrocomputer durch das PDFF-Signal Es steuert direkt die +33 V und +15 V Stabilisierungen, die ihrerseits die restlichen Spannungen kontrollieren. Der Triac (QIO) schaltet die FPP-Heizspannung. Ia STAND-BY Modus bleibt lediglich die +5 V Spannung erhalten.

Stabilisierte Spannungen


IC1/IC2 -> ±15 V G1/G4 -> +33 V, +36 V IC4 -> +5 V

Unstabilisierte Spannungen - VLED --> +12 V

Wechsel spannungen

- VF1/VF2 --> 4 VAC

Der Mittelabgriff dieser Wicklung hat eine Vorspannung von 6 V.



3.2 EMPFANGSTEIL

3.2.1 HF - Verstärker

Zwei 750 Antennerbuchsen stehen zur Verfügung. Des Relais (Ch wählt die Buchee A oder B mit Signal ANTENNA A/B (CIO PintZ). Es folgt ein UGM-Hochpassfiler. Zwei HF-Verstärkerstuden stehen zur Nähl. Das Signal SINGLE/DOUBLE (CIO PintA) bewirtt deren Umschaltung durch die Dioden D27/57/01/01.

HE-Stufe DOUBLE

Das Zweikreisfilter (L2, L3) mit den zwei parallelgeschalteten Dual Gate MOS FETs (Q1, G2) sorgt für stärkere Selektivität bei niedrigerer Empfindlichkeit.

HF-Stufe SINGLE

Diese Stufe erhöht die Empfindlichkeit und verringert die Selektivität. Sie besteht aus dem Einkreisfilter (L14, CA62) und dem FET (G8).

Beide HF-Verstärker besitzen je ein elektronisch abgestimmtes Antennenfilter (Signal TUNING VOLTAGE) und sind AGC-geregelt.

Ein Dreikreis-Zwischenbandfilter (LS-L7) führt anschliessend zur Mischstufe.

3.2.2 Mischstufe und ZF - Teil

Das HF-Signal gelandt zur doppnit symmetrischen Historium 20 und 94. Das Oszillator-Signal wird über LB zu den Transistoren 99-Dilz geführt. Ein Dreibreisfilter (LIS/27/28) leitet das Signal zu einem Linaren Differenzialverstrier (II-910, Symmetrisch erreicht es das phasenlineare ZF-Achtkreisfilter (19-126).

Nach L20 folgt ein zweites, mit Signal IF NIDE/NARROW, (CLO) Phil3 zuschaltbares ZF-Achtkreisfilter (L30-L37), welches die Selektivität weiter erhöht Die Umschaltung erfolgt mit den Dioden D24nSD.

Der Differentialverstärker (224-226 nach L29 und vor L30 gleicht die Dämpfung der Achtkreisfilter aus. Nach den Breitband-Differenzialverstärkern 027/029, IC6 und L39/L40 gelangt das Signal zum Demodulator IC7 (PinIS).

Die AGC-Spannung wird nach der ersten ZF-Stufe ausgekoppelt (1.39), gleichgerichtet und verstärkt (330/31/32), um anschliessend die Verstärkung der beiden HF-Stufen zu regein.

Das USS-Signal zur Feldstärkebestimmung ensteht durch Summieren von ZF- und AGC-Spammung (GC4). Letztere setzt erst bei vollausgesteuertem ZF-Verstärker ein, und sichert damit das Anzeigen weiterer Signalerhöhmun.

3.2.3 Synthesizer und Lokaloszillator

Der Oszillator besteht aus G6, L12, CA39, D8, C40, C44 und R43. Der Buffer G7 führt die Oszillator-Frequenz zum

Der Buffer Q7 führt die Gszillator-Frequenz zum Synthesizer IC1 (Pin8).

Der vom Mirroprozessor ICZ gesteuerte Synthesizer liefert die Abstimmspannung (Uning) Voltage) für den Osziliator und imme weiteren Kapazitätedioden. Seine Speisespannug erhält ICI von GSO (5,7 V), die zur Abstimmung nötige 28 V-Spanung von ICIS.

Ueber FET-Transistor G5 und dem Schwingkreis gelangt das Oszillatorsignal vom Mittenabgriff L10

zur Mischstufe,

Der Zählerbaustein ICS erhält einerseits von der ZF-Stufe über L40 die ZF-Frequenz, andererseits vom Synthesizer die Referenzfrequenz von 32ktz. Der Counter subtrahiert von letterer die ZF und teilt dem Hilrocomputer die Differenz mit. Sie dient diesem zum Sendersuchlauf sowie zur Center Tuning Anzeige.

3.2.4 FM - Demodulator und Stereodecoder

Eine PLL-Schaltung (IC7) und ein 10,7 MHz Oszillator (VCO: IC9, GS6/Q37) bilden den FM-Demodulator. Eine DC-B186 Schaltung (IC9 Pin7) liefert die Oszillatorspannung.

Das demodulierte MPX-Signal durchläuft vor dem Stereodecoder (CII3 die Aufbereitungssture dem SESY-38, ISB (Pin6), dem Schalter MUTNIG A (039), ein aktives 90 MHz-Tiefpassfilter (CSP) und ein viersturiges 100 kHz-Cauerliter (CSP-LSS) mit Phasenausgleich (CI)4). Dieses Signal steht zudem an der SCOPE H Buches zur Verfügung.

Dues Stereodecoder IDI3 ist an Pin6, neben dem MPX-Signal, øbenfælls ein Kalibrier-Oszillator (400 Hz, ID4) zuschaltbar (Signal CAL TONE). Ist er aktiv, unterdrückt MUTIN6 A das MPX-Signal.

Das Signal STEREO geht, zwecks Information durch den Print POWER SUPPLY UNIT geschlauft, von ICI3 Pin2 zum Print MICROUMPUTER UNIT. Das Signal STMOD erlaubt in vier Stufen von MOMO über BLENDI/2 nach STEREO unzuschalten.

3.3 NF - TEIL

Der NF-Teil liegt auf zwei Baugruppen verteilt.

■ FM-TUNER UNIT ■ PDWER SUPPLY UNIT 1.726.250 --> Kap 3.3.1 1.726.230,1.726.231

230,1.726.231 --> Kap 3.3.2

3.3.1 FM - TUNER UNIT

Nach des Stereodecoder durchlaufen die beiden Nr-Signale die Übersprechkospensation. Darauf folgen sie des Netzwerk zur Nachentzerrung (Desphasis SUps, USA 75ps), das, eit der JF MIDE/NARGU-Schaltung gekoppelt, die passende Kompensation wählt (GTLS)

Vor dem 16-Pol Stecker, der FM-TUNER und POWER SUPPLY verbindet, liegt für jeden Kanal ein 1364z Tiefpass, der MUTING B-Schalter (043/044) und eine Verstärkerstufe (ICID, bevor die Audio-Signale ATL und AIR zur einentlichen Ausoangsstufe kommen.

3.3.2 POWER SUPPLY UNIT

Die beiden NF-Signale (ATL, ATR) gelangen vom Ausgangsverstärker ICII zum Dual-DAC IC9 und nach GIB-G21 zu den Audio-Buchsen. Der Dual-DAC wird über ein Schieberegister (IC7) vom Hikroprozessor IC2 gesteuert.

Das Schieberegister ICB, ebenfalls durch IC2 angesteuert, liefert drei Signale zur:

- 1. Steverung Muting-Relais (K1),
- 2. Umschaltung von Nono nach Stereo
- 3. Steuerung von G12 in der Meterelektronik

3.4 FELDSTARKEANZEIGE UND MUTINGSTEUERUNG

Nach der Verstärkung in ICA (POWER SUPPLY UNIT) wird das USS-Signal des ZF-Teils über ein Tiefpassfilter mit umschaltbarer Eckfrequenz (Signal SLPF) zu einem Komparator (ICA, PinS) oeführt.

einem Komparator (DCS, Pin3) geführt. Mit Signal SLPF und dem Transistor Gl2 wird das Tiefpassfilter (R63/R64, C19) für den Suchlauf überbrückt.


Uberbrückt.

10 von Ausgang ID6 (Pint) Inforeitert den
10 stignal ED1 von Ausgang ID6 (Pint) Inforeitert den
10 stignal ED1 von de Signalstärke. Bielert
11 zeitig erhält er von Komparator ID10 (Pin7) das
18 signal ED1 Gir die Muttig-Schaltung, Vom pr
11 gelangt das Vergleichssignal VD8 zu beiden
12 komparator ED1 vergleichssignal von zu beiden
13 komparatoren.

3.5 STEUERUNG VON EMPFANGS- UND

Das C-MOS Schieberegister (ICIO, FM-TUNER UNIT) mit dem FMDAT-Signal angsteuert (aus SDATA des I²C BUS), liefert folgende Steuer-Signale:

- Steuerung Gate: ENBUS
- Steuerung der Empfangs-Parameter:
 Umschaltung Antennenbuchsen ANTENNA A/B
 - Umschaltung HF-Vorstufe RF SINGLE/DOUBLE
 - Umschaltung ZF-Verstärker und Kanaltrennung IF WIDE/NARROW
 - Stummschaltung MUTING A(MPX) und MUTING B(NF)
 - Einschalten des Kalibrier Oszillators CAL TONE



DIGITALTEIL

3.6.1 übersicht

Zwei verschiedene Mikroprozessoren bilden den Kern des Mikrocomputers.

Mikroprozessor IC2 leistet als Master-Prozessor die Steuerarbeit; er verwaltet den I²C-BUS, hat allein Zugriff zu den Speicherbausteinen und versorgt den Tunerteil mit Anweisungen.

Microprozessor IC1 übernimmt das Abfragen des Keyboards, liest die IR-Signale und sorgt für den Datenfluss von und zur SERIAL-LINK Buchse. Daneben steuert er auch das Vakuum-Fluoreszenz-Display an. Die Kommunikation zwischen den beiden Mikroprozessoren, spielt sich im sog. Handshake-Verfahren über die Leitungen CK11, CK12 und DAT1 ab. Ist der RDS-Decoder (Option) eingebaut, so ist ein dritter Prozessor am Dialog beteiligt.

Zusammenstellung der über den 12C-BUS erreichbaren Bausteine:

- MICROCOMPLITER LINIT
- EEPROMS: IC12, IC13
- Schieberegister ICB - LCD-Treiber IC7
- - FM-TUNER UNIT - ZF-Counter ICS
 - Synthesizer IC1 (Gate IC2)
 - Schieberegister IC10
- DOMER SUPPLY INTO
 - Schieberegister IC7, IC8

3.6.2 Mikroprozessor IC1

Alle seine Ein- und Ausgänge sind als Ports geschaltet, Mikroprozessor ICi arbeitet daher im sogenannten Einchip Modus'. Die Keyboardmatrix aus 36 Drucktasten liest der Prozessor über Ports ein; ebenso wie auch der

Datenverkehr von SERIAL-LINK Buchse, IR-Receiver und die Steuerung der VFD-Anzeige über Ports abläuft. etwa bei Netzausfall jedem RESET, Nach

Anschliessen des Gerätes ans Netz, wird der Mikroprozessor wieder in den richtigen Zustand gebracht. Hardwaremässig sind dazu die Ports P21 und P22 über Widerstände auf High gelegt. P20 hingegen wird vom Reset ICIO über eine OR-Verknüpfung (D2/4/5) in den Zustand High versetzt. Ausschalten des Geräts fordert IC1 auf, das POFF-Signal zu erzeugen, welches im Netzteil alle Spannungen unterdrückt, bis das Gerät wieder benützt wird. Davon ausgenommen ist die +5 V Versorgung

A. Serial-Link (auf POWER SUPPLY UNIT)

für die beiden Mikroprozessoren.

Zwei Opto-Koppler (DLG2) verbinden den Mikro-prozessor IC1 mit der 6 Pol Din-Buchse. Dadurch wird Datenaustausch mit dem Controller B200 möglich. Beim Anschliessen eines Controllers wird die Speisespannung zur SERIAL-LINK Buchse zurück-geführt, um über Optokoppler (DLQI) und Transistor (016) den IR-Receiver (IC3) vom Eingang abzukoppeln (Signal IRINH). Die Buchse liefert das empfangene Signal BIN über ICIO (Pint) zum Mikroprozessor ICI und erhält über 617 das von IC1 ausgesandte Signal BOLIT.

R. Vacuum Floreszenz Display FIP

Mit Hilfe der Schieberegister IC4-IC6 steuert der Mikroprozessor IC1 das FIP-Display. Die Helligkeitsteuerung (IC9/Q2) geschieht durch einen Pulsbreitencode BK. Dieser ist eine Verknüpfung aus LDR Signal (RP1) - abhängig vom der Umgebungshelligkeit und Elektronikabgleich.

B260

3.6.3 Mikropozessor IC2

IC2 wählt direkt die EEPROMs an, nimmt die Daten in den I²C-BUS und führt sie zu weiteren Bausteinen.

Der LCD-Treiber (IC7) steuert das LC-Display A2 an-Die Beleuchtung (DL6), welche nur bei offener Klappe brennt, wird von Mikroprozessor IC2 über G7/G8 oesteuert.

Der diskret aufgebaute DAC ICH R16-R27 liefert das VDA-Signal, welches den Mute- und Meterkomparatoren Als Referenz dient-

Der RESET-Schalter (CLO) kann durch eine kleine Derffung in der Frontplatte manuell betätigt werden. Der Guarz Yi dient beiden Mikroprozessoren als Gezillator, wobei Gl den Treiber für ICZ darstellt (Signal XTAL).


3.7 RDS-OPTION

Die auf einen 57 kHz-Träger modulierten RDS- und ARI-Signal werden über eine Trennstufe (GID in einem 57 kHz Vierkreis-Bandpassfilter (LI-L4) mit 2.8 kHz Bandbreite aus dem MPX-Signal gefültert.

o/ Not Vierkreis-Danopassylier (LT-LW) mit 28 km; Bendbreite aus dem MPX-Signal gefüller (ML) begrenzt. Der nachfolgende Verstärker 198120 (ML) begrenzt diese Signal aus konstante Amplitude und Gerwandelt es mit einem Level-Granten (ML) der Gerwandelt Der C-Deller (ML) der Granten (ML) der

Diese Signale werden über den C-MOS-Schalter 4053 GC3) dem ROS-μP 6301 (GC4) zugeführt. Der Schalter IC3 wird benötigt, um dem μP im Resetfall den Betriebsmodus an Port 2 (Bit D - 2) zuzuführen.

triebsmodus an Port 2 (Bit D - 2) zuzuführen Die Kommunikation mit den Tuner-Feräter-JP erfolgt indirekt über das 12C-RNM PDFB571 (UCO. Das RNM sird mittels und Linner-12C-Leitungen (SDATA, SCLK) ungeschaltet. Dazu werden die betden Handshalzeleitungen HSR (EX22) und HST (GX21) benötigt, Be-TROI des RDS-JP wird verwendet, um den Zustand der ROS-JP auf den Tuner-JP zu überweichen. Der Reseat ROS-JP auf den Tuner-JP zu überweichen. Der Reseat (GNT2) des RDS-JP wird durch den Tuner-JP aus-



ABGLEICHANLEITUNG

ALLGEMEINES, HINWEISE

VORSICHT:

Elektrisierungsgefahr bei geöffnetem Gerät. Teile führen Netzspannung !

Best-Nr.46025

4.1.1 Messgeräte und Hilfsmittel

Best.Nr.46021 NF-Generator NF-Voltmeter Best_Nr.46020

Hochpassfilter (Fig.18) Digitalyoltmeter

Frequenzzähler Tastkopf 10:1

Klirranalysator

Oszillograph

FM-Messender

Stereomodulator

HF-Voltmeter mit Sonde 10dB HF-Abschwächer (Fig.19)

Messgrundlage:

Alle Messungen erfolgen gegen Masse (-).




Fig.18




Fig.19

4.1.2 Abkürzungen

CTA Stationsspeichertaste

ATP, TP Testpunkt

ZF

Automatische Verstärkungsregelung AGC HE Hochfrequenz-Signal

Zwischenfrequenz-Signal

MPY Kodiertes Stereo- (Multiplex-) Signal NF Tonsional

Leerlaufspannung (Elektromotorische Kraft) EMK

Fernbedienungs- Signal (Infrarot) IR

4.2 VORBEREITUNGEN

- : Das Abschirmblech des HF-Teils ist zu entfernen.
- Die Empfangs-Frequenzen und Parameter der folgenden Tabelle sind für die Abgleichvorgänge notwendig. Sie sind abrufbereit auf die genannten Stations-Speichertasten (STA) zu programmieren, wobei zur Frequenz unbedingt auch ihre Parameter zu speichern sind.
- Vorsicht: alle Spulen muss ein völlig metallfreier Abstimmdreher verwendet werden.

		P	ARAMETI	E R	
Taste	Empfangs- Preguenz	ANTENNA	RF . SINSLE/	IF WIDE/	KAPITEL
STA	MHz	A/B	DORBITE	NARROW	4.3 <u>. xx</u>
1	87.50	A	-	-	4.3.1
2	109.00	a a		-	4.3.1
3	90.00	A	DOUBLE		4,3,2/4
Ä	106.00	A A	DOUBLE	-	4.3.2/4
5	98.00	A	SINGLE	NIDE	4.3.3/5/6
6	90.00	Α	SINBLE	-	4.3.4
7	106.00	- A	BINGLE .	-	4.3.4
8	97.90	- A	SINSLE	. WIDE	4.3.5/6
9	98.10		BINGLE	MIDE	4,3,3/6
10	97.80	A	SINGLE		4.3.5
11	98,20	A A	SINGLE	-	4.3.5
12	97.95	A A	SINGLE	WIDE	4.3.6
13	98.05	A	SINGLE	WIDE	4.3.6
14	96.00	A A	BINGLE	NARROW	4.3.7/8/9/14
15	97.95	l A	SINGLE	NARROW	4.3.7
16	96.05	2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	SINGLE	NARROW	4.3.7
17	97.90	A	SINGLE	NARROW	4.3.7
18	98.10	A	SINSLE	NARROW	4.3.7
-		400	Hz Cal, Dazi	later	4.3.15

EMPFANGSTEIL. FM TUNER UNIT

Die Spulen LB, L9, L29 und L38 dürfen auf keinen Fall verstellt werden Werkseinstellung !

4.3.1 Nachstimmspannung Lokal Oszillator

- Digitalvoltmeter an ATP1 (R41/R35) anschliessen.
- STAL wählen (87.50 HHz), kein Antennen-Signal. Spule L12 auf 4,5 VDC ± 0.05 V abgleichen.
- STA2 wählen (108.00 MHz), kein Antennen-Signal.
- Trimmkondensator CA39 auf 24.00 VDC ± 0.25 V aboleichen.

Die Einstellungen beeinflussen sich gegenseitig. Aus diesem Grunde sind die Messungen zu wiederho-len, bis die Werte innerhalb der erwähnten Toleranz liegen.

4.3.2 Mischspannung und Oszillator Buffer

- HF-Voltmeter mit Sonde an ATP2 (R27)
- schliessen und Bereich 1 V wählen. STA3 wählen (90 MHz), kein Antennen-Signal-
- Spule L10 auf HF-Maximum abgleichen.
- STA4 wählen (106 MHz), kein Antennen-Signal. Kondensator CA75 auf HF-Maximum abgleichen.

Der Abgleich ist zu wiederholen, bis sich keine nennenswerten Verbesserungen mehr einstellen. Richtwert der Spannung an ATP2: 0,6 VAC.

4.3.3 Quarzreferenz 4MHz

- Den Counter mit Tastkopf 10:1 an ATP2 (R27) anerbliossen.
- STA5 wählen (98MHz).
- Durch Drehen von CASS ist zu erreichen, dass die Frequenz um höchstens 0,5kHz (0.0005HHz) von 108.7000MHz abweicht.

<u>Vorsicht:</u> Verfügt der eingesetzte FM-Messender nicht über eine absolut genaue Frequenzanzeige, auss die ZF (10,700 MHz) gemessen und der FM-Messender (10,700 MHz) gemessen und c entsprechend nachgestimmt werden. Messpunkt: Zwischen R348 und C127 gegen Masse.




Fig.20

4.3.4 HF-Kreise

- AGC kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32) an Masse gelegt wird.
- HF-Voltmeter mit Sonde an ATP3 (R139) anschliessen und Bereich 100 mV wählen.
- Mess-Sender unmoduliert (90 MHz) über 10dB Abschwächer an Antennen-Eingang A anschliessen, EMK 30mV.
 - Zu Beginn kann eine etwas höhere Spannung nötig sein.

A. HF-Kreise Double / HF-3-Kreis-Filter

- STA3 wählen (90.00MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE). Mess-Sender auf OdB am Voltmeter einpegeln.
- (90.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) Spulen L2, L3, L5, L6 und L7 auf maximale Spannungsanzeige abgleichen.
- STA4 wählen (106.00MHz, ANTENNA A, RF DOUBLE). Mess-Sender auf OdB am Voltmeter einpegeln.
- (106.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) Trimmkondensatoren CA6, CA9, CA17, CA20 und CA23 auf maximalen Spannungsausschlag einstellen.

B. HF-Kreis Single

- STA6 wählen (90.00MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). Mess-Sender auf OdB am Voltmeter einpegeln.
- (90.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) Spule L14 auf maximale Spannungsanzeige abaleichen.
- STA7 wählen (106.00MHz, ANTENNA A, RF SINGLE).
- Mess-Sender auf DdB am Voltmeter einpegeln.
- (106.00MHz, ohne Modulation und ohne Pilotton) Trimmkondenstor CA62 auf maximalen Spannungs-
- ausschlag einstellen. Dieser Abgleich ist zu wiederholen, bis sich keine

nennenswerte Verbesserung mehr einstellt.

4.3.5 Dreikreis ZF-Filter.

- AGC kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32) an Masse pelegt wird.
- Dämpfungswiderstand 4.7kg in die Desen über R142 (MP4) einsterken.
- HF-Voltmeter mit Sonde an ATP3 (R139) anschliessen und Bereich 100mV wählen.
 - Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton einspeisen; EMK ca.1DmV.
 - STA5 wählen (98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE).
- Die Spulen L15, L28, L27 auf maximale Amplitude einstellen.
 - Dämpfungswiderstand entfernen. Ausgangsspannung des Mess-Senders auf DdB Voltmeter einpegeln (Bereich 100mV).

Symmetrie kontrollieren:

Abweichung ± 100kHz:

- STAB wählen (97.90MHz, ANTENNA A, RF SINGLE).
- STA9 wählen (98.10MHz, ANTENNA A, RF SINGLE). Dämpfungen messent
- 1 bis 2dB, delta U 1 0.2dB zwischen STAS und STA9.


Abweichung ± 200kHzt

- STAID wahlen (97.80MHz, ANTENNA A, RF SINGLE).
- STA11 wählen (98.20MHz, ANTENNA A, RF SINGLE) Dämpfung messen:
- 6 bis BdB, delta U & 1.0dB zwischen STAID und STAIL.

Bei diesem Abgleich ist die Symmetrie des Durchlassbereiches das anzustrebende Ziel (gleiche Dämpfung bei gleicher Frequenzabweichung; delta U

Die beschriebenen Vorgänge wiederholen, bis das Recultat befriedigt.

Spule L9 nicht verstellen.



4.3.6 Erstes Achtkreis ZF-Filter und Erster ZF-Kreis

- TPA (R210/037) AGC kurzschliessen,
- Masse gelegt wird. Sonde an ATP5 HE-Voltmeter mit
- anschliessen und Bereich 300mV wählen. Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton einspeisen; EMK ca.3mV.
- STA5 wählen.
- (98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE).
- Die Spulen L19 bis L26 und L39 auf maximale Amplitude einstellen.
- Ausgangsspannung des Mess-Senders auf DdB Voltmeter einpegeln (Bereich 300mV).

Symmetrie kontrollieren:

Abweichung ± 50kHz:

- STA12 wählen.
- (97.95MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) STA13 wählen.
- (78.05MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) Dämpfung messen: ca. 1,1dB, deIta U ≤ 0,2dB

Abweichung ± 100kHz:

- STAS wählen. (97.90MHz. ANTENNA A. RF SINGLE, IF WIDE) STA9 wählen.
- (98,10MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE) Dämpfungen messen: ca. 4,7dB, delta U ≤ 1.0dB

Vorsicht: Einstellung der genannten Spulen ist wiederholen, bis die zulässige Symmetrie-Abweichung delta U erreicht ist. Bei zu starkem Verdrehen der Spulen, kann das Spannungsmaximum verloren gehen, obwohl die Symmetrie erhalten bleibt.

Spulen L29 und L38 nicht verstellen.

4.3.7 Zweites Achtkreis ZF-Filter

- AGC kurzschliessen, indem TP4 (R218/Q32)
 - Masse gelegt wird. HE-Voltmeter mit Sonde an ATP5 (R213) anschliessen und Bereich 300mV wählen.
- Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton einspeisen: EMK ca.3mV.
- STA14 wählen-
- (98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) Die Spulen L3D bis L37 auf maximale Amplitude einstellen.
 - Ausgangsspannung des Mess-Senders auf OdB am Voltmeter einpegeln (Bereich 300mV).

Symmetrie kontrollieren:

Abweichung ± 50kHz (B260-S ± 30kHz):


- STAIS wählen. (97.95MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW)
- STA16 wählen (98.05MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW)
- Dämpfung messen: ca. 2,4dB, delta U 5 0,2dB (B260-S: ca. 1.7dB, delta U ≤ 0,4dB)

Abweichung ± 100kHz (B260-S ± 60kHz):

- STA17 wählen-
- (97.90MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW) STAIR wählen
- (98.10MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW)
- Dämpfungen messen: ca. 10,2dB, delta U & 1.0dB (B260-S: ca. 6,9dB, delta U ≤ 2,0dB)

4.3.8 Zweiter ZF-Kreis

- AGC kurzschliessen, indem TP4 (R210/Q32)
- Masse gelegt wird. #HF-Voltmeter mit Sonde an ATP6 (R345) anschliessen und Bereich 1 V wählen.
- Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton einspeisen; EMK ca. 3mV.
 - STA14 wählen.
 - (98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW)
 - Spule L40 auf maximale HF-Amplitude Die
 - justieren (> 0.30 V).
- AGC-Kurzschlussbrücke entfernen.



4.3.9 FM-Demodulator

Der werkseitigen Abgleich des Demodulators erfolgte unter dem Aspekt geringster Verzerrungen. Daher hat der Kondensators C257 im PLL-Kreis nicht in allen Beräten denselben Wert. Als Folge muss auch die Vorspannung verschiedene Werte annehmen.

STA14 wählen. (98MHz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF NARROW. B260-S: IF WIDE)

A. Vorspannung Kapazitätsdioden

- Digital-Voltmeter an ATP7 (R232/R236)
- schliessen. Die Spannung mit Trimmpotentiometer RA235 auf den betreffenden Wert einstellen (± 0,1 V):
 - 8 VDC - ohne C257 e vnc - C257 = 10pF
 - 1D VDC - C257 = 18pF

B. Mittenabstimmung

- ATPB (R244/R294) Digital-Voltmeter
- Mess-Sender an Antennen-Buchse A anschliessen, 98.000MHz unmoduliert und ohne Pilotton ein-
- speisen; EMK ca. 3mV. Spule L41 auf D VDC ± 0,05 V abgleichen.


C. Demoduliertes MPX-Signal

- NF-Voltmeter an ATPB auf Bereich i VAC bringen.
 - Mess-Sender anschliessen, Antenna A: 78 MHz moduliert mit 1kHz, 75kHz Hub, Stereo L=R, ohne Pilotton, EMK Ca. 3mV. Trimmpotentiometer RA250 auf 0,7 VAC ± 0,02 V
- abgleichen.

D. Klirrmessung FM-Demodulator

- Mess-Sender anschliessen, Antenna A: 98 MHz moduliert mit 1kHz, 75kHz Hub, Stereo L=R, ohne Pilotton, EMK ca. 3mV.
- Klirrmessgerät an die beiden Audio-Ausgänge L und R anschliessen.
 - Verzerrungen ktot messen.

überschreitet der Klirrfaktor ktot die Grenze von D,15%, so muss der ganze Abgleich des Demodulators mit einem neuen Wert für C257 wiederholt werden. Unter A, sind die drei möglichen Kapazitäten angegeben.



HELLIGKEITSSTEUERUNG FIP-DISPLAY

Geräte mit POWER SUPPLY UNIT 1.726.231.00... "haben einen zusätzlichen Einstellregler RAI. Er

erlaubt, die Grundhelligkeit zu verändern. Mit den anderen beiden Einstellreglern R67 und R78 wird die auf Umgebungshelligkeit reagierende Elektronik abgeglichen.

Grundeinstellung:

RA1 an rechtem Anschlag

--> volle Spannung am Display

--> V-FIP ≈ 36 V

Maximale Anderungs RA1 an linkem Anschlag --> 2/3 V-FIP = 24 V

Finstellungs

Fig.26s

- Fronteil lösen bis beide Potentiometer sichtbar sind. Oszillograph an ATP1 anschliessen UC9 Pin6,
- μΡ UNIT); Horizontal: 50μs/Div, Vertikal: 1V/Div.
- Potentiometer R67 im Segenuhrzeigersinn auf Minimum drehen. Bei völliger Dunkelheit mit R70 ein Tastver-
- haltnis von 9:1 einstellen. Gelbe Lichtquella bei 20 Lux Lichtstärke vor dem
- linken Glas im Bereich des Photowiderstandes aufstellen. Mit R67 ein Tastverhältnis von 4d einstellen.
- Lichtstärke auf 200 Lux erhöhen, dabei muss das Tastverhältnis kleiner als 1:7 werden.




Fig.26

4.5 RDS, BANDPASSFILTER 57kHz

Fig.27:

- Mess-Sender anschliessen, Antenna A: '98,000MHz moduliert mit 57,00kHz, 5,0 kHz Hub,
- EMK 2mV.
 - STA5 wählen. (98MHhz, ANTENNA A, RF SINGLE, IF WIDE)
- HF-Voltmeter mit Tastkopf nacheinander an ATP1 (R6) ATP2 (R8), ATP3 (R9), ATP4 (R10) anschliessen und die entsprechende Filterspule L1 bis L4 auf maximale AC-Spannung einstellan.
- Abgleich wiederholen bis sich keine Verbesserung mehr ergibt.
- HF-Voltmeter mit Tastkopf an ATP4 (RIO)
- anschliessen. Durch geringes Verändern des Modulationshubes die Spannung an ATP4 um +3dB erhöhen (Bereich 30mV).

Symmetrie prüfen:

- Die Symmetrie im Durchlassbereich des 57kHz-Bandfilters prüfen, Abweichungen ±1,5kHz und ±3kHz. Dämpfungen:
 - ± 1,5kHz: 3dB Delta max. 0,3dB ± 3,3kHz: 12dB Delta max. 1,5dB
- Leichtes, aber gleichsinniges Verdrahen der Spulehkerne L1 bis L4 kann die Symmetrie verbessern.




Fig.27

5. 5. 5.	SCHEMATA und POSITIONS- LISTEN	DIAGRAMS and POSITION LISTS	SCHEMAS et LISTES DE POSITIONS
----------------	---	--------------------------------------	---

CONTENTS		age
ABBREVIATIONS		76
BOARDS LOCATION		78
BLOCKDIAGRAM POWER SUPPLY		79
BLOCKDIAGRAM FM-TUNER 8260		80
BLOCKDIAGRAM FM-TUNER B160		81
BLOCKDIAGRAM MICROCOMPUTER CO	NTROL	83
POWER SUPPLY UNIT 1.	726.230.00	84
MAINS TRANSFORMER 1.	726-200-00 8	6/88
	726-210-00	89
DISTRIBUTOR SECOND, PCB 1.	726.220.00	89
POWER SUPPLY UNIT 1.	726.231.00	90
	726.250.00	94
MICROCOMPLITER UNIT A 1.	726.270.00	102
MICROCOMPUTER UNIT	726.270.81	104
MICROCOMPUTER UNIT A 1.	726.270.20	104
	726.280.00	108



ABBREVIATIONS

XIC

Z

10-socket quarz, piezoelement

network, array

assemblye ANT antenna bul b battery, accumulator BR optocoupler (bulb --> LDR) £ capacitor n diode, DIAC DL LED light-emit. diode optocoupler (LED --> phototransistor) optocoupler (LED --> LDR). DLQ DLR DLZ LED-array, 7-segment-display DP photodi ode DZ rectifier E electronic part EF headphones E files FL filter н head (sound-/erase-) HC hybrid circuit hall element HÈ IC integrated circuit jack (female) a JS jumper ĸ relay, contactor coil, inductance LS loudspeaker М motor ME meter MIC microphone mechanical part ME plug (male) PB pick up transistor, FET, thyristor, TRIAC n ΩP phototransistor QPZ phototransistor-array resistor RP light depend, resistor RT temp. sensit. resistor RZ resistor array 8 switch transformator TL delay line TP test point wire, stranded wire socket, holder х XB lamp socket YF fuse holder


POWERS OF TEN

designation	abbrev.	value
Tera-	т	1012
6iga-	6	109
Mega-	н	106
Kilo-	k .	103
Milli-		10-3
Mi krg-	μ]	10-6
Nano-	n (mµ)	10-9
Pico-	р (µµ)	10-12
Fento-	f	10-15

() = USA used designation

CODE LETTERS AND COLORS

Resistors



color	digit	multiplier	tolerance	tc
pold	-	0,01	5 %	-
silver	-	0,1	10 %	
black	0	1	-	- 1
brown	1	10	1 %	100-10-6/K
red	2	100	2 %	50 · 10 -6/K
orange	3	1 k	-	15-10-6/K
yellow	4	iD k	-	25 · 10-6/K
green	5	100 k	0.5 %	-
blue	6	1 M	0,25 %	- 1
violet	7	10 M	D. 1 %	- 1
orev	8	-	-	-

No tc-coding = 50 · 10-6/K

CAPACITORS

white

The tolerance category is sometimes specified by a letter after the rated capacitance:


,	=	0,5	7
=	=	1	2
5 .	=	2	7
3	##	5	7
<	=	10	7

MOLDED RF COILS

A wide silver-colored ring and 4 thin, differently colored rings identify eolded RF coils. The wide silver ring indicates the start of the counting direction. The second, third, and fouth ring indicate the inductance in micro Henry (with, where two of the three rings represent the numeric value, the third one either a sultiplier or the numeric value, the third one either a sultiplier or the decimal point. In the latter case it has a golden color. The fifth ring identifies the tolerance in percent th.

color	digit	multiplifier	tolerance
gold	,	-	5 %
silver	-	-	10 %
blach	0	1	
brown	1	10	1 %
red	2	160	2 %
orange	3	103	-
vellow	4	104	(-
green	5	105	0,5 %
blue	6	106	-
violet	7	107	-
grey	8	108	-
white	9	109	-
wi thout	-		20 %

examples:



- * Decimal point
- ** Multiplier

INDUCTORS, transformers on ferrite cores

Inductors and transformers on ferrite cores are marked with three colored dots (for color codes, refer to the table in the section "Resistors", the two left-hand columns). These dots represent the last three digits of the MILLY STUBER standard number, the largest of the standard number (LO22.——) are always the same


E.g.: Driver Transformer, 150 khz.
Standard number: 1.022.211
Color code: red (large dot), brown, brown

Terminal 1 of the winding form is usually identified by a lobe; if not the winding form features a yellow dot near terminal No. 1.

NOTE

Some of the order numbers contained in the following lists are used for production purposes only. The reference numbers may deviate for service purposes. Electrical components such as resistors, capacitors, transistors, ID's etc. having no special unit-specific number and not identified respectively should be purchased locally.

ELECTROSTATICALLY SENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES





MOS (Metal oxide semiconductor) devices are very sensitive to electrostatic charges. The following precautions should, therefore, be observed:


- Electrostatically sensitive semiconductor devices and assemblies are stored and shipped in protective packing is identified with the label illustrated above.
- Strictly avoid contact of the connector pins with plastic bags and foils or other statically chargeable materials.
- Ensure that your wrist is grounded before touching the connector pins.
- Use a grounded, conductive plastic pad as a work surface.
- Never unplug or insert printed circuit boards while the equipment is under power! The equipment must have been switched off for at least 5 seconds before any PCBs are pulled out or inserted!


BOARDS LOCATIONS

- A POWER SUPPLY PCB 1,726,230
 - 1 MAINS TRANSFORMER 1.726.200
 - 2 DISTRIBUTOR PRIMARY PCB 1.726.210
 - 3 DISTRIBUTOR SECONDARY PCB 1.726.220
- B POWER SUPPLY PCB 1.726.231
 - 1 MAINS TRANSFORMER 1.726.205 (soldered)
- C FM-TUNER UNIT PCB 1.726.250
- D MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270
- E RDS-UNIT 1.726.280 (Option)














Hinweis:


Für die beim B160 fehlenden Bauteile und Schaltkreise entfallen die entsprechenden Erklärungen und Einstellungen.

Remarque:

Pour les éléments de commande et les circuits manquants sur les B160 les explications et l'instruction d'alignement sont supprimés.


Note:

For operating elements and circuits missing on B160 the corresponding explanations and aligning instructions can be skipped.



B260

84





85

B260

POWER SUPPLY PCB 1.726.230.00

Page 1: - Voltage regulation - Line voltage detection 08, 09





Mains Transformer SC 1.726.200.00 STUDER


POWER SUPPLY PCB 1.726.230.00

Page 2: - SCOPE output connectors

- Comparators IC6/IC1

(for muting and signal strength)


- BIBUS connector (REVOX Serial Link)




Page 3: - Output amplifier


- Dual DAC IC9

- Shiftregister IC7, IC8





DISTRIBUTOR PRIMARY PCB 1.726.210.00




IND.	P05.NO.	PART NO.	ANTRE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	HARUF.
	F1	51-99-0124		Fose TT 250mA	
	#P1 #P3	1-726-210-11 51-99-0128 1-726-703-05		Distributor PCB Prim. Fuse Shield Designation label	
	\$1	53.03.0131		Voltage Selector	
	W1	1-726-210-93		Wire List	
	X1 X2	53-03-0142 53-03-0142		Fuse Holder Fuse Holder	

fl: PART NO. 51.99.0124 250mATT 5920 conly for 200...2409" Fl: PART NO. 51.99.0125 503mATT 5920 conly for 100...1409" ORIG 80/12/02

5 T U D E R (00) 86/12/02 26 DISTRIBUTOR PRIM PCD PL 1-726-

DISTRIBUTOR SECONDARY PCB 1.726.220.00




IND.	P05-NO-	PART NO-	VALUÉ	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.
	F2	51+91+0117		fuse T 14	
	farrand	51-01-0117		Fuse T 1A	
		51-01-0107		Fuse I 100mA	
	Farmer's	51-01-0106		Fuse T 125mA	
	Farrant 5	51-91-0117		Fuse T 1A	
	P	51-01-0107		Fuse T 100mA	
	P1	54-01-0221	12pole	CES-Pin	
	mp	1-726-220-11		Distributor PCB SEC.	
	Assessal.	53-03-0142		Fuse Holder	
	Lancas	53.03.0142		Fuse Holder	
	Incres?	53.03.0142		Fuse Holder	
	Lancach	53-03-01+2		Fuse Holder	
	X.zzze5	53-03-0142		Puse Holder	
	Kassash	53-93-9142		Fuse Holder	
	X 7	53+03+0142		fuse Holder	
	X	54:03-0142		Fuse molder	
	X ?	53.03.0142		Fuse Holder	
	X10	5410-60-66		Fuse molder	

(01) Current improvement MANUFACTURER: AMP-AMP

ORIG BE/12/02 (01) BE/04/06
S T U D E R (01) BE/04/06 STW DISTRIBUTOR SEC PCB

Pt 1-726-220-00 PAGE 1




91

POWEI	R SUPPL	LY UNIT	1.726	231.00				
							INO. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT NAMES.	
140.	POS.NO.	PART NO.		SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF	TAD. POSNO. PART NO. VALUE		180. POSNO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / COUTSALENT ROMP. 2A1 56.02-5472 4-7 K 20t - 0-1 N - NF	
	C3	59.22.9221 59.06.0104 59.06.0109	220 uf 0-1 uf 0-1 uf 4-7 uf 22 uf 2200 uf	-201 1007 EL 101 25V PETP 101 25V PETP -201 50V EL	\$\begin{array}{c} \text{Signature} & Signatur	Small signal PMP IT Trime O-8A 2007 No Small signal PMP IT	T1 1-726-205.00 Makes Tranformer M1 1-726-225-95 Mire List M	
		54.06.010A 54.06.010A 59.22.4679 59.22.5220 59.22.4479 59.22.4479 59.22.4479 59.22.4479 59.22.4479 59.22.2470 59.22.3470	22 eF 2200 eF 4+7 uF 10 eF	101 20 000 000 000 000 000 000 000 000 0	Q12 50-03-0329 NP 146 Q13 50-03-0456 BC 2378 Q14 50-03-0436 BC 2378 Q15 50-03-0436 BC 2378	Small signed are II Small signed are IV Small signed are IV	Name 1-023-111-02 pes Flatcable	
	C12 C13	59.22.6222 59.22.5220 59.22.3970	2240 UF 22 UF 47 UF	-201 40V EL -201 25V SL -201 10V BL	Q16 50-03-0436 BC 2378 Q17 50-03-0436 BC 2378 Q18 50-03-0436 BC 2378 Q19 50-03-0435 BC 2378	Second Sepond Second S		
	C15 C15	\$9.22.3470 \$9.22.3470 \$9.06.0104 \$9.06.0104	47 mm 0.1 mm 0.1 mm	-20% 10V 1L 10% 25V PETP 10% 25V PETP	016 50-03-0-03-6 E 2378 018 50-03-0-03-6 E 2378 018 50-03-0-03-6 E 2378 020 50-03-0-13-5 E 3078 020 50-03-0-3-5 E 3078 022 50-03-0-3-5 E 2278 022 50-03-0-5-1 E 3078	Small signal 999 IT Small signal 999 IT Small signal 999 IT		
	E21	59-22-8169 59-06-0104 59-06-0104 59-06-0224	0-1 of 0-1 of 0-2 of	-201 507 EL 101 25V PETP 101 25V PETP 102 25V PETP	R 57-11-3223 22 K R2 57-11-303 10 K	15 + 0-25H + RF 15 + 0-25H + RF		
	525 525	59.06.0223 59.22.8479 59.22.8479 59.06.0103	4-7 uf	10% 25V PETP -20% 50V EL -20% 50V EL 10% 25V PETP	8	11 · 0-294 · # 11 · 0-294 · # 11 · 0-294 · # 11 · 0-294 · # 12 · 0-294 · # 13 · 0-294 · # 14 · 0-294 · # 15 · 0-294 · # 16 · 0-294 · # 17 · 0-294 · # 18 · 0-294 · # 18 · 0-294 · # 19 · 0-294 · # 19 · 0-294 · # 10 · 0-294 · # 10 · 0-294 · # 11 · 0-294 · # 12 · 0-294 · # 13 · 0-294 · # 14 · 0-294 · # 15 · 0-294 · # 16 · 0-294 · # 17 · 0-294 · # 18 · 0-294 · # 18 · 0-294 · # 19 · 0-294 · # 19 · 0-294 · # 19 · 0-294 · # 10 · 0-294 · 0-294 · # 10 · 0-294 · #		
	C14 L15 C18 E21 E21 E22 E23 C24 I25 E25 E29 C29 C30		-012 uf +v7 uf 10 nf 100 uf 100 uf 101 uf 0-1 uf 0-1 uf 0-1 uf 4-7 nf 6-7 nf 6-7 nf 6-7 nf 6-7 nf 6-7 nf					
	C36 C36 C37	59.22-6100 59.22-6100 59.30-0106 59.00-0106 59.00-0472 54.00-00472 54.00-0472 54.00-0472 54.00-0472 54.00-0472 54.00-0472 54.00-0104	0-1 of 4-7 of 0-1 of	10% 25W PETP 10% 10W PETP 10% 25W PETP	R11 57-11-3291 200 R12 57-11-3222 2-2 K R13 57-11-3103 10 K	18 + 0.254 + NF 18 + 0.254 + NF 18 + 0.254 + NF 18 + 0.254 + NF	[0]] Do-On-DB Corrunt improvement [02] 12-03-89 First Equilectrolytic. CEN-Cromic, PETP-Polymotor: SI-Silicon: MF-Macoffitm	
	E40	59.06.0472 59.06.0472 59.06.0472 59.34.4101	4.7 mg 4.7 mg 4.7 mg 100 pg	10% 10V PATP 10% 10V PATP 10% 10V PATP 10% 10V CGR 10% 25W PATP	\$\(\begin{array}{c} \$\cdot \cdot \c	1% 0.25% # MF 1% 0.25% # MF 1% 0.25% # MF	Resufecturer Misked joeal Semiconductorus Tinferes Instrumenta Nord-Meterolar/Pirkli Jack Lindschaft Statementa	
	01	50-04-0125	1H 4448	S1 Any		11 - 0-250 - MF 11 - 0-250 - MF PLY B 260 PL 1-726-231-00 PAGE 4	DRIG 88/01/25 (01) 88/04/06 (02) 88/08/12 S T U D E M (02) 88/08/12 ST POMER SUPPLY & ZGO PL 1.726-231.00 PAGE 7	
5 7 1) D E R (G)	2) 88/08/12 ST	POWER SUP	PLY 8 260 PL 1-726-231-00 PAGE	S Y U D E R (G2) 88/08/12 ST POMER SUF	7.		
110-	P05+K0+	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANU	IND. POS-NO. PART NO. VALUE			
	02 03 04	50-04-0125 50-04-0125	IN 4448	51 An 51 An	R27 57-11-3421 620 R25 57-11-3201 200 R27 57-11-3102 1 K R27 57-11-3463 68 K	15 + 0-25M + MF 15 + 0-25M + MF 15 + 0-25M + MF		
	014 015 016 025	50.04.0125 50.04.0125 50.04.0125	IN 4448 IN 4448 IN 4448 IN 4448 IN 4448 IN 4448	\$1 An \$1 An \$1 An	R26 57-11-3201 200 R27 97-11-10102 1 K R30 57-11-3020 6 K R31 97-11-3027 47 R31 97-11-3027 47 R31 97-11-3020 1 K R35 57-11-3102 1 K R35 57-11-3102 2 K R35 57-11-3102 2 K R35 57-11-3102 2 K	11 - G-25W - MP 0.33W Fuelble Resistor 11 - D-25W - MF		
		50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125 50.04-0125	IN 4448	11 Annual	R34 57-11-3913 51 K R35 57-11-3223 22 K R26 57-11-3229 22 K R26 57-11-3229 12 K	11 . 0.25M . MP 11 . 0.25M . MF 11 . 0.25M . MF 11 . 0.25M . MF		
	027 028 029 030 032 032 033 034	50-04-0125 50-04-0125 50-04-0125 50-04-0125	IN 4448 IN 4448 IN 4448 IN 4448 IN 4448 IN 4448 IN 4448	\$1 An \$1 An \$1 An \$1 An \$1 An	R30 57-11-3103 10 K R30 57-11-3102 1-8 K R41 57-11-3102 1-8 K	11 . 0.25M · HF 11 · 0.25M · HF 11 · 0.25M · HF 11 · 0.25M · HF		
		50-04-0125 50-04-0125 50-99-0124 50-99-0111	IN 4448	Dptscal coupler / MCC 1003 M Dual optical coupler / MCT-6 MSsl.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		
1	DLQ+++2 DLQ+++2 DV+++25	50.99.0111 50.04-1105 50.04-1105	5+6 Y 5+6 Y	5% 0-50W 2 A	**************************************	11 0 0-250 - NF 11 0 0-250 - NF 11 0 0-250 - NF		
1	DZ17 DZ18 DZ19	70.01.0216 70.01.0226 70.01.0216	OF 02H VS 448 OF 02H	8 80 C 1000 D. 80V-1A 2A 8 80 C 1000 D. 80V-1A	\$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begi	11 - 0-25W - HF 12 - 0-25W - HF 12 - 0-25W - HF		
	F1	51-01-0111 51-01-0117	250 mA		\$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc	11 . 0.25w . HF 11 . 0.25w . HF 11 . 0.25w . HF 101 . 0.25w . HF		
(01 (00)		51.01.0111 51.01.0117 51.01.0117 51.01.0101 51.01.0101 51.01.0107	100 mA 125 mA	Fuse Fuse Fuse Fuse Fuse Fuse Fuse	R08 57-11-3473 47 E R09 57-11-3473 47 E R10 57-11-3433 33 K R71 57-11-3104 100 E R72 57-11-3105 E0 E	11		
	EC1 EC2	50.10.0107 50.10.0104 50.10.0105	100 mA	*1.2-37 V +V-Reg. NS+7 -1.2-37 V +V-Reg. NS+7	R72 57-11-3103 E0 E R73 57-11-2105 1 M R76 57-11-2302 3-9 K	18 + 0-25W + MF		
5.7		021 88/98/12 51		PPLY 8 260 Pt 1.726.231.00 PAGE	2 S T U D E R [02] 00/08/12 ST POWER SU	PPLY B 260 PL 1-726-291-00 PAGE 5		
I NO.	POS-MO-	PART HO-	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MARK	. IND. FOS.NO. PART NO. VALUE			
-	15	50+10+0104 50+09+0101	LR 3177 LF 353N	-1.2-37 V -V-Reg. Dual PET-Input op-Amp. / TLOTZ CP HS. Shift & Store Register Shift & Store Register	R++75 57-11-3104 106 R R+76 57-11-3124 120 R R+77 57-11-3333 23 R R+78 57-11-3103 10 R R+79 57-11-3103 10 R	1		
	109 109 1010 1011	90,10,0104 50,09,0101 50,07,0018 50,07,0018 50,07,0037 50,05,0283 50,05,0283	LF 353N 4294 4294 7526 LR 393N LF 393H	Shift & Store Register Shift & Store Register DAC Dual computath open coll. / LH 393 P HS Dual PET-Input op.Hep. / TLOTE CP HS	R77 57-11-3533 33 K R78 57-11-3103 10 K R79 57-11-3103 10 K R80 57-11-3472 4-7 K R81 57-11-3103 10 K	11 . 0.25% . RF 11 . 0.25% . RF 12 . 0.25% . RF 12 . 0.25% . RF		
	J	50.09.0E01 54.01.0219 54.10.2001 54.21.2007			860 57:11:3472 4-7 5 862 57:11:3103 10 5 862 57:11:3103 10 5 862 57:11:3103 10 5 865 57:11:3103 10 5 865 57:11:3103 10 5 865 57:11:322 820 866 57:11:302 10 5 867 57:11:303 10 5 868 57:11:3103 10 5	11 + 0-230 + MF 11 + 0-250 + MF 11 + 0-250 + MF		
	j	54-21-2007 56-04-0162		DIN-Socket Chinch Gold Relais Zu	R89 57-11-3103 10 K R87 57-11-3103 10 K R88 57-11-3102 I K	11 · 0-250 · NF 11 · 0-250 · NF 11 · 0-250 · NF		
	M*1	62.02.3220 21.99.0180		HF-Choke RC1:4 Chw Idc=200mA Screw R3*5 rustless	R00 57-11-3832 3-3 E R00 57-11-3803 10 E R11 57-11-3803 10 E R22 57-11-3331 330 E23 57-11-3331 330	1% - G-250 - NF 1% - G-250 - NF 1% - G-250 - NF		
	HP3 HP5	21.99.01 80 1.726.235.02 50.20.2003 1.726.230.05 1.726.230.01	1 pcs 4 pcs 1 pcs 1 pcs	Heatsink To 220 cese Clamp for To 220 cese Theramoplactic-foll Flastik-part	E95 57-11-3301 300 E96 57-19-0220 22 E95 57-19-0220 22	12 , 0.23% = MF 0.33W Tusible Resistor 0.33W Tusible Resistor 12 : 0.23% = MF		
	MP1 MP2 MP3 MP5 MP5 MP5 MP5 MP5 MP5	1.726-235-11	2 pcs 1 pcs 4 pcs 1 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs 3 pcs	Screen Supply PCB Fusebolder Fusecover rivet	Section Sect	0.33W fessible Resistor 0.33W fessible Resistor 11 . 0.25W . Mf		
103		28.21.0045 54.14.2003 54.02.0320 54.02.0320		rivet 26 pin Flug 1 pin Flug 1 pin Flug	R100 37-11-3251 350 R107 57-11-3531 350 R100 57-11-3473 47 K R109 57-11-3473 47 K	Cajilla Funcial Canal Store 11 0.250		
	91		1 per	1 pin flug	R111 57-11-3101 100 R112 57-11-3101 100 R113 57-11-3101 100 R114 57-11-3101 100	11 . 0.254 . NF 11 . 0.254 . NF 12 . 0.254 . NF		
	0	\$0.03.0803 \$0.03.0515 \$0.03.0436 \$0.03.0498 \$0.03.0515	25A 968 8C 3076 8C 2378 8C 5468 8C 2378 8C 3078	Small signal PMP Small signal MPR Use 657 MPR Small signal MPR Small signal MPR	R.==115 57-11-3472 4-7 E R.==116 57-11-3471 470 R.==121 57-11-3121 220 R.==122 57-11-3103 10 K	11 - 0.2754 - MF 11 - 0.2754 - MF 12 - 0.2754 - MF 12 - 0.2754 - MF		
	Q+	50.03.0515 (02) 88/08/12 5		Small tignal PMP MPLY B 260 Pt 1-726-231-00 PASE		DPPLY 8 250 Pt. 1-726-231-00 PAGE 6		


POWER SUPPLY UNIT 1.726.231.00

Page 1: - Mains transformer



Page 2: - RA1

- Voltage regulation - Line voltage detection Q8, Q9




POWER SUPPLY UNIT 1.726.231.00

Page 3: - SCOPE output connectors

- Comparators IC6/IC1

(for muting and signal strength)


- BIBUS connector (REVOX Serial Link)




Page 4: - Output amplifier

- Dual DAC IC9

- Shiftregister IC7, IC8




10251.88 NU	064.8 JU O	0	0
OCONTROL OF	TUNFE BZ60		PAGE 4 OF 4
STUDER	POWER SUPPLY UNIT	15	1.726.231.00





O



FM-TUNER UNIT PCB 1.726.250.00



D. POS.NO. PART NO. VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF.	110+ P05+H0+	PART NO-	WALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MARGIF.	IND. POS-NO-	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF	IND.		VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVA	T5/3-5
	10	C123 C123 C123 C127 C12	99-14-239 91-24-239	13 10 6 6 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3.00 FASS 4	(00) C10 (01) C10 (02) C10 (03) C10 (04) C10 (05) C10 (07) C10 (08) C10 (09) C100 (09) C100 (09) C100 (09) C100 (09) C-	97-84-109 97-84-129 97-84-	10 p 22 p 22 p 22 p 22 p 22 p 23 p p 23 p p 24 p 24	1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		172-172-172-172-172-172-172-172-172-172-	15 unit	100 100	19/3-5 19/2-25/4-5 19/2-25/4-5
NO POSINO PART NO VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF.	IND. POS-MO-	PART HO-	WALUE SPECIFICATIONS / CQUIVALENT	MANUF.	180. P05-NO-	PART HO-	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANU	. 110.	POS.NO. PART VO		SPECIFICATIONS / EQUIVA	A.ENT RA
	1	5 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		10 10 10 10 10 10 10 10	0x00 FASE 3	0	90-4-027 10-4-027	1844-88 1827-45 1827-4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(00) (02) (07) (01) (01) (01) (02) (04)	1,74,711	5 6 pcs 2 1 1 pcs 2 1 1 pcs 2 1 1 pcs 2 1 1 pcs 3 1 pcs 4 2 pcs 6 2 pcs 8 2 pcs 8 2 pcs 8 2 pcs 8 2 pcs 9 2 pcs 9 2 pcs 9 2 pcs 9 2 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 1 pcs 2 pcs 1 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs 2 pcs 3 pcs 2 pcs 3 pcs 2 pcs 4 pcs 2 pcs 3 pcs 4 pcs 2 pcs 4 pcs 5 pcs 6	tow Face Cord 1 **Press Cord	118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
IRD. FOS-NO- PART NO- VALUE	SPECIFICATIONS / EGUIVALENT MAMUF.	1MD+ PDS+MD+	PART NO.	VALUE SPECIFICATIONS / SQUIVALENT	NAME -	IND. POS-NC	. PART HO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT NAM	F. IND.	PGS-ND. PART N		SPECIFICATIONS / EQUITY.	
	100 100	C	9-22-89* 9-2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	550-de0 Pdd. b	(00) 01	1.1 \$6.1 1.0 100 1	564 1097 KC 14081 KL	127 128 131 131 131 131 131 131 131 131 131 13	, 510	5-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-	16 # 999 16 # 999 15 # 2 \$23,170 15 # 2 \$23,170 16 # 2 \$25,170 16	THE MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	But 1 1 1 1 1 1 1 1 1





TUNER UNIT PCB 1.726.250,00						
. POS.MG. PART NG. VALUE SPECEFICATIO	S / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO.	PART NO. YALDE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	NAMUF.	IND. POS.NO. PART NG.	* VALUE SPECIFICATIONS / COULVALENT MANUF.	IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MAN
1	A Little 200 Mt 13	\$711.4402		1		OF
D. POS-NO. PART NO. VALUE SPECIFICATION	es / Equivalent MANUP. IND. POS.ND.		MANUF.	IND. POS-NO. PART NO		IND. POS-NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / SOULYALENT N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(6)		1400 FAME 17	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(61) 1-45-0-1 (1988 Parlis No.) (62) 1-45-0-1 (1988 Parlis No.) (63) 1-45-0-1 (1988 Parlis No.) (64) 1-45-0-1 (1988 Parlis No.) (65) 1-45-0-1 (1988 Parlis No.
	MS / EDUTYALENT MARUF. IND. POSNO.		MANUF.	IND. POS-MO. PART NO (00) R297 57-11-447 (02) R297 57-11-418), VALUE SPECIFICATIONS / SQUIVALENT NAMUF. 72 4-7 K 22 + 0-25M - NF	
				100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	

FM-TUNER UNIT PCB 1.726.250.00

Page 1: - RF-amplifier L14, CA62, G8 (SINGLE)
- RF-amplifier L2, L3, G1, G2 (DOUBLE)
- RF-filter L5, L6, L7

Page 2: - ATP2, ATP3 - Balanced mixer Q3,Q4 - 1. IF-filter L15,L27,L28 - 2. IF-filter L19-L26 (WIDE)









FM-TUNER UNIT PCB 1.726.250.00

Page 3: - 3. IF-filter L30-L37 (NARROW)



Page 4: - ATP5, ATP6, ATP8 - L39, L40, RA160 - IF limiter amplifier IC6,IC7 - FM demodulator IC7



A

FM-TUNER UNIT PCB 1.726.250.00

Page 5: - ATP7, TP10, TP12

- ATP11, ATP13, ATP14, ATP15

- RA235, C257, L41, RA250,

- Muting A switch G39 (MPX)


- 90kHz active low pass filter IC9

- 100kHz cauer LPF L50-L53

- 15kHz LPF L42-L47

- VCD 036, 037

- DC bias IC9




Page 6: - TP4, ATP9, ATP16, ATP17 - RA310, RA323, RA340, RA288, RA158

- Stereo decoder IC13

- Calibration oscillator IC4

- AGC amplifier Q30, Q31

- Amplifier IC4



A

FM-TUNER UNIT PCB 1.726.250.00

Page 7: - ATP1, CA55

- Local oscillator L12, CA39
- Oscillator buffer L10, CA75
- Synthesizer IC1
- IF counter IC5
- Gate IC2

Rest 100

C155

Prop 100 Internal Traces of 100

Rest 100

C155

Prop 100 Internal Traces of 100

Rest 100

C155


Prop 100 Internal Traces of 100

Rest 100

C155

Rest 100

Page 8: - Shiftregister IC10 - RF and IF Selector IC3



010.3.17 G 029.8.84 for 27.8.87 for 39.9.84 for 05.6.88 J.W.

STUDER FH-TWEE WIT SC 1.426.250.00

MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270.00



R70 R67 ATP1




MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270.00

The color The	. ,	05.80.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / COULVALENT	MAHUF.	IND. POS.NO. PART NO.	VALUE SP	ELIFICATIONS / COULVALENT	MANUF.	ING. POS.NO. PART NO. VALUE SPICIFICATIONS / CQUIVALENT NAMES.
Date (12) 174/175 11 ALESCOPPERS NAME - CLE - FL LTS-171-00 PAGE 1 1 1 0 0 1	* *************************************	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	59-06-0103 59-32-2122 59-32-2103 59-32-2103 59-32-3203 59-32-3203 59-32-3203 59-32-3203 59-32-3101 59-32-3101 59-32-3101 59-32-3101 59-32-3101 59-32-3101 59-32-3103	10 nF		Michi		345.55.00 1790.7790.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			consciously the distinct of the consciously of the
### PROPERTY OF TAXABLE SPECIFICATION / PROPERTY FROM THE PROPERTY OF TAXABLE SPECIFICATION / PROPERTY		01	50-04-0125	1N 4448			R57 57-11-4150 1				
### STATE OF THE PROPERTY OF T	0 0	E R (0)	1 67/12/30 51	MICROGOMPI	TER MOMRO "CSC" PC. 1-726-270	1.00 PASE 1	S T U D E R (03) 87/12/30 SI N	CROCOMPUTER	SDARD "ESC" PL 1.726.270.00	PAGE 4	STUDER (03) 87/12/90 ST MICHOCOMPUTER BOARD "ESC" PL 1-720-270-00 PMGE 7
### STATE OF THE PROPERTY OF T											
Section Sect	. ,	PDS.WO.	PART NO.	VALUE	SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	***************************************			RANUF.	
	300	00	\$0.50-01.25 \$0.50-01.25 \$0.50-01.25 \$0.50-01.25 \$0.50-01.25 \$0.50-01.25 \$0.50-0.2701 \$0.50-0.	III 4448 III	State Optical Switch/SISSON 1/0 Processor MOSAGIV: CRUS 1/2 Processor MO	Any		1 K K 1 K K K K K K K K K K K K K K K K	The control of the	PAGE \$	
	0) 1) 2) 2)	NP 1 NP 2 NP 5 NP 5 NP 18 NP 18 Q 12 Q 2 Q 5 Q 7	1.726.270.12 53.03.0228 1.726.270.01 9.999.999.99 1.726.270.03 1.726.270.03 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436 50.03.0436	1 PCS 1 PCS 40 PCS 1 PCS 1 PCS 1 PCS 1 PCS 1 PCS 1 PCS 1 PCS 1 PCS 1 PCS 2 PCS 2 PCS 2 PCS 3 PCS 3 PCS 3 PCS 3 PCS 3 PCS 3 PCS 3 PCS 3 PCS 4 PCS 4 PCS 1 PCS	RECOGNOMENTE FEB. RECOGNOMENTE FEB. IL Socket Fins	STU STU STU STU STU Any Any Any Any	2	3 K B E H L L L R L L L L L L L L L L L L L L L	224		
		R2 R3 R5 R5	57.11-4222 87.11-4332 57.11-4332 57.11-4332 57.11-4332 57.11-4332 57.11-4371 57.11-4471 57.11-4471 57.11-4471	2-2 H 3-3 K 3-3 K 2-2 R 1 K 3-3 K 3-3 K 470 470 470	21. 0.25% • RP 21. 0.25% • RP 22. 0.25% • RP 22. 0.25% • RF		871 57-79-0255 L1 821 57-88-5104 07 (90) 41 1.030.323.64 7. (93) 41 1.030.323.64 7. 82 1.032.312.07 7. (90) 41 1.032.312.07 7. (91) 41 1.030.322.04 5.	000 01000 -5mm	STE 210 Lux TK 2100 lox A9000 13 Ranistor erray Wice 0.6 mm diem. Libbon-Cable with 26 Pin Comm. Wire 0.6 mm diem. Wire 0.6 mm diem. Wire 0.6 mm diem.	STU	
		8	57-11-365 57-11-365 57-11-365 57-11-365 57-11-365	36 K 18 K 18 K 18 K	11. 0.25% . NF 11. 0.25% . NF 12. 0.25% . NF 12. 0.25% . NF 12. 0.25% . NF 13. 0.25% . NF		(00) XIC+2 50-03-0173 8 (01) XIC+2 50-03-0173 28 (02) XIC+-12 50-03-0165 8 (01) XIC+-12 50-03-0165 8 (02) XIC+-13 50-03-0166 8 (01) XIC+-13 50-03-0166 8	Pin 10 Pin 10 Pin 10 Pin 10 Pin 10 Pin 10	-Sacket -Sacket -Sacket -Sacket -Sacket -Sacket		



104




		А		
	4	200	١.	
	A	C.	λ	
4	а	C L	œ.	

ROCOMPUTER UNIT 1.726.270.20.81			
IND. POS.HO. PART HO. VALUE SPECIPICATIONS / EQUIVALENT NAMES.	1MP. POS.NG. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT	MANUF.	
Table Tabl		-FDO-1 PAGE 4	
TRO. PDS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT HANGE.	1HO. POS-HO. PART HO. VALUE SPECIFICATIONS / DOUBLEMENT	MANUF.	
Total Control Contro	100 10 10 10 10 10 10 1		
IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / CQUIVALENT MAJOUP.	1NO+ POS+NO+ PART NO+ VALUE SPECIFICATIONS / SQUIVALENT	MAUF.	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	### ### ##############################	279.41 PMC 4	


106



MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270.00/20.81




Page 1: - Microprocessor IC2 - 6 Bit D/A converter IC11 - IR receiver IC3



A


MICROCOMPUTER UNIT 1.726.270.00/20.81

Page 2: - Microprocessor IC1 - FIP display A1, driver IC4-IC6




Page 3: - ATP1, R67, R70 - EEPROM ICI2,ICI3 - LCD display A2, driver IC7 - Shiftregister IC8


- Reset IC10 - Monoflop IC9



(11,1286 E. Sin.	(1) 19,05,27 €. Silv. (2) 19,06,27	3 301187 E. Sil.	0
			PAGE 3 OF 3
STUDIER	MICROCOMPUTER BOARD	* ES F * \$C	1.726.270-00

108






6. ERSATZ- SPARE 6. TEILE PARTS PIECE DE RECHANGE

1		GTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIFICATION
	1	7	1.726.010.01 21.26.0354	Top cover plate Phillips head screw M3x6
	2	1 4	1.726.010.04 1.010.027.21	Side panels left and right Phillips head screw M4x12
	3	4	31.02.0209	Equipment foot
	4	1 1 1 1 1 2	1.726.105.00 1.726.100.31 1.726.100.39 1.726.100.35 1.726.100.32 1.726.100.33	Front part complete Front panel (Al profile) Designation plate right Designation plate left Base stripe Style Stripe
	5	2 1 2 2 4 4	1.726.100.36 1.726.100.38 1.726.100.72 1.726.100.73 1.726.100.44 24.99.0114	Glass plate Frame (left glass) Bolt long (left glass) Bolt short (right) Rubber ring Shaft lock D5
	6	1 1 2 1 1 1 1 1 1 3	1,726,100,22 1,726,100,25 1,726,100,58 1,726,100,40 1,726,100,45 1,726,100,50 1,726,100,51 1,726,100,52 1,726,100,53 31,99,0141 20,24,7204	Operating chassis LCD-Display LCD-Connector Swivel carrier (right glass) Axie left Pinton (axle right) Slitcon damped wheel Spring Damping case cover Aubber seal D28.5x1 Phillips head screw D 2.2x6
	7a b c d e f	1 1 1 1 1 1	1.726.100.64 1.726.100.65 1.726.100.66 1.726.100.67 1.726.100.68 1.726.100.69	Conductive rubber mat 1 Conductive rubber mat 2 Conductive rubber mat 3 Conductive rubber mat 4 Conductive rubber mat 5 Conductive rubber mat 6

	QTY	ORDER NUMBER	PART NAME SPECIFICATION
8	1	1.726.100.60	LCD-61ass
9	12	1.769.100.10	Push button 5
10	2	1.726.100.26	Push button 74
11	4	1.726.100.28	Black push button large
12	14	1.726.100.29	Black push button small
13	2	1.726.100.27	Push button 21
14	1 1 1 1	1.726.100.47 1.726.100.48 1.726.100.46 1.010.203.37	Lid pushbutton Pushbutton guide Rubber ring pressure spring 5x20
15a	1 4 2 4 4 1 2	22.99.0118 1.726.100.23 21.26.0464 24.16.1040 54.04.0103 21.26.2353	Mains transformer (Plugg ed in: POWER SUPPL VNIT 1.726.230) Square nut Console Philips head screw Mains socket Philips head screw Mains Had screw Mains Had screw Mass Had screw Mass Had screw Mass Had screw Mass Had screw
15b	1 4 4 4	1.726.205.00 21.26.0367 23.01.2032 50.20.0403	Mains transformer (soldered on: POWER SUPPLY UNIT 1.726.231) Screws MSx45 Washers Bushing insulator
16	1	54.20.2001	DIN-Connector 6 pole
17	1	54.21.2007	Cinch-Connector
18	2	54,23,0001	IEC-Antenna-Connector (coaxial 75 Ω)



7. 7. Technische Technical Daten data Caractéristiques techniques

DEUTSCH

	Ohne anderslautende Vermerke s folgenden Daten bei 98 MHz, 1 m und 400 Hz Frequenz-Modulation	V HF-Signal
Empfangsbereich:	87,50 MHz 108,00 MHz durchstimmbar über quarzgenaue Synthesizer im automatischen Se oder in Einzelschritten.	en Frequenz- indersuchlauf
Frequenzraster:	schaltbar:	10 kHz/50 kHz
Frequenzeingabe:	Über Tastatur, AUTOTUNING (50 FREQUENCY STEP (10 kHz/50 k	kHz) oder lz).
Quarzreferenz:	Genauigkeit:	±0,001%
Grenzempfindlichkeit:	SINGLE, NARROW:	0,5µV
Ciciasii piiliai	für einen Signal-/Rauschabstand bezogen auf 40 kHz Frequenzhub	
Nutzbare Empfindlichkeit:	SINGLE: Mono	2µV
	Stereo DOUBLE: Mono	20μV 3μV
	Stereo	30µV
	für einen Signal-/Rauschabstand bezogen auf 40 kHz Frequenzhub	von 46 dB,
Spiegelfrequenz- Dämpfung:	DOUBLE:	>100 dB
Zwischenfrequenz-		>110 dB
Dämpfung:		
Nebenwellen-Dämpfung:		>110 dB
HF Intermodulations-	DOUBLE:	>90 dB
Dämpfung:	bezogen auf die Grenzempfindlic	
	einem Frequenzabstand von 2MI	Hz.
Übernahmeverhältnis:	WIDE:	< 0.5 dB
Obernaminevernamens	für einen Signal-/Rauschabstand bezogen auf 40 kHz Frequenzhub	von 30 dB,
Selektion:	WIDE:	>50 dB
	NARROW: im Abstand von 300 kHz gemess	>100 dB en. >80 dB
	NARROW: (Abstand 200 kHz)	
AM-Unterdrückung:	bei 30 % Amplituden-Modulation 75 kHz Frequenzhub.	>72 dB , bezogen auf
Frequenzgang:	20 Hz 15 kHz:	±0.5 dB
De-Emphasis:		50us
NF-Verzerrungen:	für Stereo L=R, 1kHz Modulation	
Mr-verzerrungen:	40 kHz Frequenzhub.	, balogan da
	WIDE:	0.07%
	NARROW:	0,15%
Fremdspannungsabstand	bezogen auf 75 kHz Freguenzhub	>80 dB , für Mono 1 mV
	HF-Signal, für Stereo IUmv HF-S	ignai.
Stereo-	HF-Signal, für Stereo 10 mV HF-S Übersprechdämpfung	ignai.
	Übersprechdämpfung WIDE:	>43 dB
B260	Übersprechdämpfung WIDE: NARROW:	>43 dB >37 dB
B260	Übersprechdämpfung WIDE: NARROW: BLEND 1:	>43 dB >37 dB >15 dB
B260	Übersprechdämpfung WIDE: NARROW:	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB
B260	Übersprechdämpfung) WIDE: NARROW: BLEND 1: BLEND 2: für 1 kHz Modulation, bezogen au	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB
B260 B260-\$	Übersprechdämpfung WiDE: WIDE: BLEND 1: BLEND 2: für 1kHz Modulation, bezogen au Frequenzhub.	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB uf 40 kHz
B260 B260-\$ Pilotton-Unterdrückung:	Übersprechdämpfung WIDE: NARROW: BLEND 1: BLEND 2: für IkHz Modulation, bezogen aufrequenzhub. 15kHz300kHz bei 75kHz Frequenzhub. MUTING:	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB >7 dB sf 40 kHz >78 dB 2µV 10µV
B260 B260-S Pilotton-Unterdrückung: Umschaltschwellen:	Übersprechdämpfung WIDE: NARROW: NARROW: BLEND 1: BLEND 2: für 1kHz Modulation, bezogen au Frequenzhub. 15kHz300kHz bei 75kHz Frequenzhub. MUTING: Stereo:	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB if 40 kHz >78 dB 2µV 10µV 4µV
B260 B260-S Pilotton-Unterdrückung: Umschaltschwellen:	Übersprechdämpfung WIOE: NARROW: BLEND 1: BLEND 2: dtr 1kHz Modulation, bezogen at: Frequenzhub. 15 kHz. 300 kHz bei 75 kHz Frequenzhub. MUTING: Stereo: DISTANT:	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB >7 dB sf 40 kHz >78 dB 2µV 10µV
B26C B260-8 Pilotton-Unterdrückung: Umschaltschwellen: Suchlaufschwellen: Antennen-Eingänge A/B:	Übersprechdämpfung WiDE: NARROW: BLEND 1: BLEND 2: BLEND 2: BLEND 1: BLEND 2: BLEND	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB if 40 kHz >78 dB 2µV 10µV 4µV
B26C B260-S Pilotton-Unterdrückung: Umschaltschwellen: Suchlaufschwellen: Suchlaufschwellen: HF-Übersprechdämpfung	Übersprechdämpfung WIDE: NARROW: BLEND 1: BLEND 1: GIFT HAT Modulation, bezogen at Frequenzhub. 1544z. 30044z bei 7544z Frequenzhub. MUTING: Stereo: DISTANT: LCCAL: koaxida. nach IEC/DIN 54325 A/B:	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB if 40 kHz >78 dB 2µV 10µV 4µV 100µV 75 Ohm
B26G B260-S Pilotton-Unterdrückung: Umschaltschwellen: Suchlaufschwellen: Antennen-Eingänge A/B: HF-Übersprechdämpfung Kalibrier-Ton	Übersprechdämpfung WiDE: NARROW: BLEND 1: BLEND 2: BLEND 2: BLEND 1: BLEND 2: BLEND	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB 77 dB if 40 kHz >78 dB 2µV 10µV 4µV 100µV 75 Ohm >70 dB
B26C B260-S Pilotton-Unterdrückung: Umschaltschwellen: Suchlaufschwellen: Suchlaufschwellen: HF-Übersprechdämpfung	Übersprechdämpfung WIDE: NARROW: BLEND 1: BLEND 1: GIFT HAT Modulation, bezogen at Frequenzhub. 1544z. 30044z bei 7544z Frequenzhub. MUTING: Stereo: DISTANT: LCCAL: koaxida. nach IEC/DIN 54325 A/B:	>43 dB >37 dB >15 dB >7 dB 77 dB if 40 kHz >78 dB 2µV 10µV 4µV 100µV 75 Ohm >70 dB

Oszilloskop-Ausgang Pegel/Impedanz:	X-Ausgang bei 75 kl Y-Ausgang bei 1 mV	dz Frequenzhub: HF an 75 Ohm:	2Vpp 3V	
Serial Link:	6polige Buchse zum Anschluss an das REVOX Fernsteuersystem.			
Sendervorwahl:	Stations-Speicher: 60 abspeicherbar sind: Frequenz, Sender- Kurzbezeichnung, Programm-Kennung und Empfangs-Parameter.			
Anzeigen:	20stellige, 5x7-Punkt-Matrix Vacuum- Fluoreszenz-Anzeige mit Helligkeitsregelung.			
	Multifunktionale Flü Beleuchtung über A	ssigkristall-Anzeige bdeckklappe gesch	(LCD). altet.	
Signalstärke-Anzeige:	31 stelliges Balken-Diagramm, 10 dBf 110 dBf			
Anzeige für Abstimm-Mitte: Empfindlichkeit:	4stufiges Symbol bei 50 kHz Frequent bei 10 kHz Frequent		±25 kHz ±5 kHz	
Stromversorgung:	intern einstellbar 100, 120, 140, 200, 220, 240 V AC, +5 %/-10 % 50 Hz 60 Hz			
Netzsicherung:	100 V 240 V AC:	T 500 mA/250 V	(SLOW)	
Leistungsaufnahme:	maximal: in Standby ca.:		30 W 5 W	
Abmessungen:	(BxHxT):	450×109	450×109×332 mm	
Gewicht:	ca.:		7 kg	

